

# ІНСТРУКЦІЯ USER MANUAL ИНСТРУКЦИЯ













Navigation

Music

Video

E-BOOK

Memory

RAM



# Portable Navigation Device **GE 711**



globex-electronics.com

Перед использованием GPS навигатора пожалуйста предварительно прочтите данную инструкцию пользователя

Благодарим Вас за приобретение GPS навигатора TM Globex.

• Технические характеристики могут отличаться от заявленных производителем без предварительного уведомления.

• Пожалуйста, копируйте важную информацию с Baшero GPS навигатора на компьютер как можно чаще. ТМ Globex не несет ответственности за потерю данных.

• В случае обнаружения ошибок или несоответствий в данном руководстве пользователя, сообщите представителю TM Globex любым удобным для Вас способом.

• Пожалуйста, ознакомътесь с данным руководством пользователя внимательно и используйте комплектующие рекомендованные производителем, чтобы избежать повреждения устройства. ТМ Globex снимает с себя гарантийные обязательства, в случае использования не утвержденных производителем комплектующих. Производитель не несет ответственности в случае повреждения устройства не утвержденными комплектующими и аксессуарами.

• Картографические данные навигационной системы могут отличаться от реальных по многим причинам (разные карты, авторы карт и т.д.). Пожалуйста, соблюдайте все правила дорожного движения. Настройка GPS навигатора во время движения, может привести к аварии, либо другому дорожно транспортному происшествию.

• Устройство, изображенное на фотографии, может не соответствовать поставляемому устройству.

# Глава 1. Введение

#### Введение

Благодарим Вас за приобретение GPS-навигатора TM Globex, который предназначен для навигации, а также имеет дополнительные функции, такие как: воспроизведение видео, аудио, возможность чтение электронных книг и т.д.

 Высокая производительность, низкое энергопотребление с чипсетом MSB2531 ARM A7;

 Удобный пользовательский интерфейс: простой и легкий в эксплуатации;

 Помните, что при правильном хранении и эксплуатации GPS-навигатора TM Globex прослужит Вам дольше;

 Передача данных: обмен данными с компьютером через кабель USB;

 Качественный GPS модуль, обеспечивающий постоянный и беспрерывный сигнал;

 Дополнительные функции: воспроизведение видео, аудио, возможность чтение электронных книг и т.д.

1.2 Комплектация устройства:

# RU

- 1. GPS-навигатор
- 2. Автомобильное зарядное устройство
- 3. Кабель Mini USB

#### 4. Стилус

- 5. Руководство пользователя
- 6. Автомобильное крепление
- 7. Гарантийный талон

#### Глава 2. Технические характеристики устройства

#### 2.1 Основные характеристики

- Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0;
- 7.0 " ТЕТ LCD дисплей с разрешением 800 х 480 пикселей;
- Встроенный динамик;
- Сенсорный дисплей;
- Встроенный GPS логгер;

 Навигационное программное обеспечение автоматически подтягивает данные с Micro SD-карты;

- ◆ Поддерживаемые форматы видео: MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID;
- Поддержка фото форматов: ВМР, JPG;
- Поддержка текстовых форматов: ТХТ;
- Mini USB порт;
- 🔶 AV-IN
- Встроенный Li-ion аккумулятор;

#### 2.2 Спецификация

Процессор	MSB2531 ARM A7		
Флэш-память	8 GB		
DDR RAM	256 Mb DDR		
LCD Дисплей	7.0 " ЖК-дисплей TFT, разрешение: 800 x 480		
Сенсорный экран	+		
USB	USB 2.0, порт USB MINI		
AV-IN	Даёт возможность подключения камеры заднего вида		
Micro SD	Micro SD слот, максимальная емкость карты памяти Micro SD до 8 Гб		
Audio	А: Встроенный динамик В: Выход на стерео наушники		
GPS	Холодный старт: <35s Горячий старт: <2s (в открытой местности) Теплый старт: <32s		
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор		
Порт зарядного устройства	DC 5V порт		
Автомобильное зарядное устройство	DC12-24V, 5V/1.5-2A		
Индикация подсветки	Во время зарядки светится красный индикатор; когда зарядка закончена засветится синий индикатор.		

Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0
Навигационное программное обеспечение	*Navitel
Видео форматы	MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID ;
Аудио форматы	MP3 and WMA
Фото форматы	E-Album, JPG, BMP, PNG
Текстовое форматы	ТХТ
Системные настройки	Настройки экрана; Настройки по умолчанию; Звук; Настройки питания; Настройки подсветки; Время и дата; Язык; Системная информация.
Температура	Рабочая температура: 0°С до 60°С Температура хранения: от -20°С до 60°С
Рабочий диапазон влажности	От 45% до 80% относительной влажности
Диапазон относительной влажности при хранении	От 30% до 90% относительной влажности
Атмосферное давление	От 86 кПа до 106 кПа

\* При наличии лицензии (наклейки)

#### 2.3 Внешний вид продукта





- 1. Светодиод;
- 2. Выход для наушников;
- 3. Разъем для карты памяти;
- 4. AV-IN;
- 5. USB порт;
- 6. Кнопка перезагрузки;
- 7. Динамик;
- 8. Кнопка включения.

#### Глава 3. Руководство по эксплуатации

#### 3.1 Питание и зарядка

При первом использовании данного устройства, пожалуйста, зарядите GPS-навигатор полностью, используя автомобильное зарядное устройство.

#### 3.1.1 Источник питания

Есть два типа источника питания устройства: встроенный

аккумулятор и автомобильное зарядное устройство.

GPS-навигатор использует Li-ion батарею для питания. Значок

📕 показывает текущий заряд батареи.

Примечание: Берегите устройство, особенно батарею устройства от пыли, влаги, огня и прямого попадания солнечных лучей, во избежание возгорания и/или поломки устройства.

#### 3.1.2 Использование автомобильного зарядного устройства для зарядки

 Подключите автомобильное зарядное устройство в USB разъем питания GPS навигатора (как показано на рисунке);
Подключите автомобильное зарядное устройство в автомобильный прикуриватель (как показано на рисунке). После этого начнется заряд батареи GPS навигатора.



Важно: Если индикатор показывает низкий заряд батареи или батарея разряжена полностью, зарядите устройство. Красный светодиод указывает на то, что GPS навигатор заряжается. Пожалуйста, подождите, пока устройство не зарядится полностью. Не прерывайте зарядку устройства до полного заряда. Когда он полностью зарядится, индикатор загорится синим цветом.

Примечание: Пожалуйста, вставьте автомобильный адаптер после того как завели автомобиль, чтобы не повредить аккумулятор навигатора.

#### 3.2 Включение / Выключение питания

#### 3.2.1 Включение:

Пожалуйста, нажмите кнопку на верхней части устройства для включения устройства.

Примечание: При включении устройства, GPS навигатору необходимо определенное время для поиска и связи с спутниками.

### 3.2.2 Выключение

Нажмите кнопку, расположенную в верхней части устройства, чтобы выключить устройство или перевести устройство в режим экономии энергии, для поддержания последнего рабочего состояния и сохранения заряда аккумулятора.

#### 3.3 Перезагрузка системы

Если устройство не реагирует либо система работает некорректно, вы можете перезагрузить устройство следующим образом:

Нажмите кнопку сброса (Reset), которая находится на задней панели устройства. Для корректного нажатия кнопки рекомендуем использовать стилус.

Пример: Рекомендуем перезагрузить устройство, если: 1. Изображения меняются медленно, либо не меняются вовсе.

2. При выборе программы, функции работают медленно, либо не реагируют вовсе.

3. При нажатии кнопки включения питания, устройство не реагирует.

Примечание: При перезагрузке системы все несохраненные данные будут утеряны.

#### 3.4. Установка устройства в автомобиле

При использовании GPS навигатора в автомобиле Вам необходимо закрепить устройство в специализированное автомобильное крепление (поставляется в комплекте), в свою очередь, крепление необходимо закрепить на внутренней стороне лобового стекла автомобиля (как показано на рисунке).



Примечание: При установке автомобильного крепления обратите особое внимание на место его положения. При установке навигатор не должен мешать водителю, перекрывать обзор или отвлекать его от дорожной обстановки. Также не рекомендовано устанавливать навигатор далеко от водителя. Не устанавливайте навигатор в зонах, где вмонтированы подушки безопасности. Это не безопасно для водителя и пассажиров при аварийных ситуациях.

#### 3.5 Стилус

Рекомендуем использовать стилус для управления и настро-

ек GPS навигатора. Пожалуйста, держите стилус в специальном месте (предусмотрено в корпусе устройства или в креплении), чтобы не потерять его.

1. Одинарное нажатие. Один раз нажмите стилусом для выбора функции либо объекта.

2. Двойное нажатие. Для подтверждения действия, необходимо двойное нажатие стилусом.

3. Перемещение: Нажмите одну точку и удерживайте для перемещения по экрану.

Примечание: Не используйте для работы с устройством сломанный стилус, шариковую ручку либо любой другой острый предмет. Это повредит либо полностью испортит LCD экран устройства.

#### 3.6 Micro SD карта

Используйте карту памяти класса с 4-го и выше. Устройство поддерживает карты памяти типа Micro SD, максимальной емкостью до 8 Gb. Извлекайте и устанавливайте карту памяти только при выключенном и не работающем навигаторе чтобы избежать повреждения файлов, карты памяти, устройства. При установке карты памяти в соответствующий слот обращайте внимание на правильность направления. В случае неправильной установки возможно повредить карту памяти и само устройство. Установите карту памяти в устройство до ее фиксации в слоте. Чтобы вынуть карту памяти нажмите на карту памяти, установленную в слоте, она будет изъята обратно автоматически, под воздействием возвратного механизма слота. Не используйте карты памяти с неподходящими характеристиками и неисправные.

#### 3.7 Подключение к компьютеру

Устройство можно подключить к компьютеру через Mini USB разъем на его левой части. Вы можете скопировать с компьютера на GPS навигатор или копировать данные с GPS-навигатора на компьютер и наоборот.

Пожалуйста, убедитесь, что GPS навигатор включен; Подсоедините один конец Mini USB кабеля к USB-порту устройства, который находится на левой части GPS навигатора, а другой конец вставьте в USB порт в компьютере. После подключения на экране появится интерфейс как на рисунке ниже:



# globex-electronics.com

Вам будет предложено возможность обмена данными между устройством и ПК.

Примечание: Безопасность данных: пожалуйста, скопируйте все данные с вашего GPS навигатора на внешнее запоминающее устройство каждый раз, перед каждым обновлением системных данных. ТМ Globex не несет ответственности за потерю данных.

Важно: Вы не можете пользоваться GPS-навигатором, когда он подключен к компьютеру для передачи данных. Чтобы снова пользоваться GPS-навигатором, отключите его от компьютера.

Примечание: При обмене данными между GPS-навигатором и компьютером дождитесь завершения операции. Не прекращайте соединение- это приведет к потере данных и возможной поломке устройства или компьютера. Для корректного прекращения работы сделайте следующее:

1. Отключите кабель Mini USB;

2. Перезагрузите систему при помощи кнопки перезагрузки.

**3.8 AV-IN** — подключение камеры заднего вида Для того, чтобы воспользоваться данным видом подключения Вам понадобится:

1. Камера заднего вида;

2. Переходник для подключения разъема RCA к AV входу навигатора. GPS навигатор устанавливается на лобовое стекло. К навигатору следует подключить кабель питания и кабель камеры заднего вида.

Принцип работы: включаем заднюю передачу, картинка с камеры заднего вида выводится на экран навигатора. После выключения задней передачи Вы можете пользоваться навигатором в штатном режиме.

# Глава 4. Основные функции 4.1 Основной интерфейс и функции

4.1.1. Главное меню:



Для установки даты нажмите значок на рабочем столе как показано на рисунке 4.2:



Дважды щелкните на значок даты \_\_\_\_\_ для входа в интер-

фейс настройки даты, как показано на рисунке 4.3

Рисунок 4.3

							_	_
•		201	1		•	•	12	•
S	М	Т	W	Т	F	S		
				1	2	3	2011 -	12
4	5	6	7	8	9	10		-
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24	12	
25	26	27	28	29	30	31		

Нажмите на кнопку находящуюся в верхнем левом углу

интерфейса итобы вернутся на главный рабочий стол как показано на рисунке 4.4

globex-electronics.com

		Рисунс	к 4.4		
	/	13:38:	45 (1)		-
	T	and a			للغا
Navig	Navigation	τv	Bluetooth	Stock	۰
Music		Harris	50,		
	Camera Alarm	Music	Video	Photo	
Desk					
	EBook	Flash	Game	Favourite	
Нажмите на значок <sup>Navig</sup> для входа в навигационные карты.					
Нажми	Нажмите на значок Мизіс для входа в аудио плеер.				
Нажми стол.	ите на значок	Uesk для бь	істрого перех	кода на раб	ючий

#### 4.1.2 Введение

Навигация	Предоставление услуги навигации	
Видео плеер	Поддерживает ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 и FLV фор- маты видео файлов, Присутствует возможность полноэкранного изображения;	
Аудио плеер	Поддержка форматов WMA MP3, поддерж- ка воспроизведения в случайном порядке, воспроизведение петли и последовательного воспроизведения;	
Просмотр фото	Поддержка JPG, BMP, PNG форматов фото, под- держка изменения формата экрана(вертикально горизонтально), увеличения / уменьшения мас- штаба, автоматическое воспроизведение;	
Текстовые форматы	ТХТ формат чтения, выбор страницы, выбор папки;	
Игры	Поддержка игр;	
Виджеты	Поддержка виджетов;	
Настройки	Настройки звука; Настройки подсветки; Дата и время; Батарея; Язык; Системная информация.	
	Выбор фона рабочего стола.	
	Открыть / закрыть дата и время.	

#### 4.2 Навигация и карты

В зависимости от Вашего выбора навигационной системы, работа GPS-навигации может отличаться. Система автоматически рассчитывает оптимальный маршрут после указания пункта назначения.

#### 4.2.1 Информация карты

Если данные карты не совпадают с реальными, не переживайте. При постройке новых зданий и массовой застройке улиц навигационная система может не успеть внести все измененные данные в систему. В подобном случае обновите картографические данные навигационной системы до последней версии.

#### 4.2.2 Навигация

Навигатор предлагает наиболее оптимальный и короткий маршрут. Навигационная система не может знать реальной обстановки на дороге в определенный промежуток времени (ДТП, ремонт, объезд). Если Вы знакомы с местностью-рекомендуем проложить наиболее оптимальный маршрут самостоятельно.

#### 4.2.3 Прием данных

Существует множество факторов, которые могут привести к плохому сигналу спутника, либо к его отсутствию. Такие как: проезд в тоннеле, проезд между высокими зданиями, передвижение в подземном паркинге, передвижение под эстакадой, различные погодные условия, закрытие спутника и т.д. Они будут влиять на способность устройства принимать сигнал от спутника. Это может привести к некорректной работе GPS

навигатора и неправильного определения местоположения.

## 4.3 Видео плеер

Вы можете использовать GPS навигатор для просмотра видео файлов.

## 4.3.1 Функциональные возможности

1. Поддержка форматов видео MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID;

2. Поддержка воспроизведения во весь экран, выбор с места воспроизведения, выбора файлов;

Перед воспроизведением видео, пожалуйста, скопируйте видео файл (форматы MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID)на карту памяти.

#### 4.3.2 Управление плеером:



Нажмите на кнопку изе в интерфейсе мультимедиа, откроют-

ся все доступные видео файлы, как показано на рисунке 4.5:

Рисунок 4.5

Video File List	
ResidentFlash SDMMC	

globex-electronics.com

# Рисунок 4.6



÷	Закрыть	Закрыть текущую папку
	Предыдущая страница	Возвращение к предыдущей странице
$\overline{\mathbf{O}}$	Следующая страница	Переход на следующую страницу
ResidentFlash	Название видео папки	Отображаемое название видео папки
潮试用高清瓷频	Название видео	Отображаемое название видео

Нажмите на выбранный Вами видеофайл для воспроизведения видео как показано на рисунке 4.7:



-	Закрыть	Нажмите для закрытия видео плеера
	Воспроизведение	При нажатии вы ставите на паузу или воспроизводите видео файл
	Следующий	При нажатии воспроизводится следующее видео из списка
≣	Список файлов	При нажатии вы возвращаетесь в список выбора видео файлов как показано на рисунке 4.6
	Звук	При нажатии Вы можете увеличить или уменьшить громкость проигрываемого файла

	Регулировка проигрывания видео	При перемещении виртуального джойстика Вы сможете перемотать видео до нужного Вам момента
*	Регулировка яркости экрана	При перемещении виртуального джойстика, Вы сможете отрегулировать яркость экрана до необходимого Вам уровня
	Экран воспроизведения	Дважды нажмите на экран, чтобы перевести его в полноэкранный режим или выйти из него
[Divx 3] 榮祝 (352x288-25fps-583kbps)	Данные файла	Отображается название текущего видео файла
01:04/02:50	Время	Воспроизведенное время/ полное время

#### 4.4 Аудио плеер

Вы можете использовать GPS навигатор для прослушивания аудиофайлов.

#### 4.4.1 Функции аудио плеера:

Аудио плеер поддерживает МРЗ и WMA форматы файлов; Вы можете установить порядок воспроизведения на Ваше усмотрение. Перед началом работы с аудио плеером, пожалуйста, скопируйте аудиофайлы на карту памяти.

### 4.4.2 Управление аудио плеером:



1. Нажмите на кнопку ник чтобы войти в список воспроизве-

дения аудио, как показано на рисунке 4.8:



Рисунок 4.9



Описание функций:

Закрыть	Нажмите для закрытия папки;
Предыдущая страница	Переход на предыдущую страницу;

很爱很爱你

$\bigcirc$	Следующая страница	Переход на следующую страницу;
ResidentFlash	Название аудио папки	Отображение названия аудио папки;
	Название аудио файла	Отображение названия аудио файла.

Нажмите на выбранный Вами аудио файл для воспроизведения в аудио плеере, как показано на рисунке 4.10:

#### Рисунок 4.10



globex-electronics.com

1	Закрыть	Закрыть аудио плеер
	Переход в фоновый режим	
	Предыдущая композиция	Воспроизвести предыдущую композицию
Π	Воспроизведение/ пауза	При нажатии воспроизводит или ставит на паузу аудио файл
	Стоп	При нажатии останавливает воспроизведение
	Следующая композиция	При нажатии воспроизводит следующую композицию
1E 🔹 🖉	Индикатор громкости	Вы можете выбрать необходимую Вам громкость при передвижении виртуального джойстика
1	Установленный порядок воспроизведения	Возможность: воспроизведение петли, повторное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке
iii	Открытие списка воспроизведения	При нажатии переводит в список воспроизведения как показано на рисунке 4.7

	Регулировка воспроизведения	При перемещении виртуального джойстика Вы сможете перемотать аудио до нужного Вам момента
yesterday once more.mp3	Название файла	Отображение названия файла
00:25/03:25	Время	Отображение общего времени файла и проигранного времени файла

#### 4.5 Просмотр фото

Вы можете использовать GPS навигатор для просмотра изображений.

#### 4.5.1 Особенности и функции:

1. Поддерживаемые форматы фото: JPG, BMP и PNG;

2. Поддерживает поворот фото, увеличения масштаба / уменьшения масштаба, автоматическое перелистывание. Перед просмотром фотографий на экране Вашего GPS навигатора, пожалуйста, скопируйте файлы фотографий на карту памяти.

#### 4.5.2 Управление фото:



Нажмите на кнопку новы для входа в список фотографий как

показано на рисунке 4.11:

Закрыть	Нажмите для закрытия папки
Предыдущая страница	Нажмите для перехода в предыдущую страницу



Рисунок 4.12



	Следующая страница	Нажмите для перехода на следующую страницу
ResidentFlash	Название папки с фото файлами	Отображение названия папки с фото файлами
Golf-BJjshp	Название файла	Отображение названия файла

Нажмите на выбранную Вами фотографию, для просмотра фото, как показано на рисунке 4.13:

#### Рисунок 4.13



	Закрытие	Нажмите для закрытия изображения
Ģ	Увеличение изображения	Нажмите для увеличения изображения
Q	Уменьшение изображения	Нажмите для уменьшения изображения
K	Предыдущее фото	При нажатии воспроизводит предыдущее фото
	Следующее фото	При нажатии воспроизводит следующее фото
≣	Список фотографий	При нажатии возвращает к списку фотографий как показано на рисунке 4.13
2N	Поворот изображения	При нажатии поворачивает изображение на 90 градусов в право
X	Полноэкранный режим	При нажатии воспроизводит фото в полноэкранном режиме
	Автоматическое воспроизведение	При нажатии автоматически воспроизводит следующее фото из выбранной папки
05.JPG	Имя файла, формат	Отображает имя воспроизводимого файла и формат воспроизводимого файла

globex-electronics.com

#### 4.6 E-Book

Вы можете использовать GPS навигатор для чтения электронных книг.

#### 4.6.1 Функциональные возможности

1. Поддерживаемые форматы для чтения: TXT;

2. Поддержка выбора страницы и выбора файлов;

Перед открытием электронной книги на экране GPS навигатора, пожалуйста, предварительно переместите файл с книгой на карту памяти GPS навигатора.

#### 4.6.2 Управление Е-Book:



Нажмите на кнопку выска для входа в интерфейс как показано на рисунке 4.14:



#### 32

#### Рисунок 4.15 интерфейс текстовых папок



	Закрыть	Закрывает текущую папку
	Предыдущая страница	Переход на предыдущую страницу
$\bigcirc$	Следующая страница	Переход на следующую страницу
ResidentFlash	Название папки	Отображает название папки
日本初上	Название файла	Отображает название файла.

Нажмите на выбранный файл электронной книги, как показано на рисунке 4.16:

#### Рисунок 4.16



-	Закрыть	Нажмите для закрытия книги
	Предыдущая страница	Возвращает к чтению предыдущей страницы
	Следующая страница	Переводит для чтения следующей страницы;
≣	Список книг	При нажатии возвращает к списку книг как показано на рисунке 4.15;
A/B	Настройки шрифта	Как показано на рисунке 4.17
ΞA	Настройки цвета	Как показано на рисунке 4.18

	Добавление закладки	Необходимо открыть книгу и выбрать необходимый текст
E	Список закладок	Как показано на рисунке 4.19

# Рисунок 4.17 настройка шрифта



Bold	При нажатии устанавливает жирный шрифт для набора текста
0	Устанавливает шрифт в обычном режиме
	Уменьшение размера шрифта
22	Выбор размера шрифта
$\overline{\mathbf{b}}$	Увеличение размера шрифта

#### Рисунок 4.18 настройки цвета



	Набор цветов RGB формата
Text Color	Выбор цвета текста, цвета слов или выбор цвета фона
	уменьшение / увеличение цвет фона, цвет шрифта и цвет фона выбранного
	Цвет по умолчанию
Ŧ	Возврат к интерфейсу электронной книги
#### Рисунок 4.19 список закладок

-	BookMark List	
-	14% <lan_title *="" text="Sprache E&lt;br&gt;33%&lt;Calibration_8 TEXT="></lan_title> 56%<8T_Status_Outgoingcall TE ✓	

+	Возвращение в интерфейс электронной книги
/56% <bt_status_outgoingcall te<="" th=""><th>Нажмите для выбора закладки</th></bt_status_outgoingcall>	Нажмите для выбора закладки
	Вернуться в интерфейс электронной книги, перейдите к выбранной закладке
4% 56%	Отображение прочитанного
Ē	Удалить выбранную закладку

# 4.7 Диспетчер файлов

Вы можете использовать GPS навигатор для просмотра и управления файлами на карте памяти.

#### 4.7.1 Управление диспетчером файлов:



Нажмите на кнопку на для перехода в диспетчер файлов, как показано на рисунке 4.20

Рисунок 4.20

Рисунок 4.21



•	Закрыть	Нажмите для закрытия текущей папки
	Предыдущая страница	Нажмите для перехода на предыдущую страницу
	Следующая страница	Нажмите для перехода на следующую страницу
	Название папки	Отображение названия папки
<b>议</b> (1)意说	Название файла	Отображение названия файла

Нажмите на папку, чтобы войти в меню просмотра файлов, как показано на рисунке 4.22

Рисунок 4.22



•	Закрыть	Нажмите для закрытия плеера
	Воспроизведение	При нажатии приостанавливает воспроизведение, при повторном нажатии продолжает воспроизведение
	Стоп	Нажмите для остановки воспроизведения
	Список файлов	Нажмите для возврата к списку файлов как показано на рисунке 4.16
+	Увеличение громкости	Нажмите для увеличения громкости
	Уменьшение громкости	Нажмите для уменьшения громкости
	Перемотка воспроизведения	Перемещая виртуальный джойстик, вы можете перемотать воспроизведение вперед или назад до нужного Вам отрезка.

# 4.8 Избранные файлы



Нажмите на кнопку **к**иосите для доступа к избранным файлам, как показано на рисунке 4.23:



	Закрыть	Нажмите для закрытия текущего файла
C.	Добавить	Нажмите для добавления нового приложения
Û	Удалить	Нажмите для удаления выбранного приложения
	Воспроизведение	Нажмите для начала воспроизведения

Нажмите на кнопку диспетчера файлов чтобы найти нужное приложение, как показано на рисунке 4.24. Нажмите на выбранное Вами приложение, чтобы добавить его нажмите кнопку «ОК», как показано на рисунке 4.24:



Выберете приложение которое вы хотите удалить; нажмите на кнопку и затем нажмите «Да» чтобы удалить приложение, как показано на рисунке 4.26:

#### Рисунок 4.26



#### 4.9 Игры



Нажмите на кнопку сыте для перехода в интерфейс игр, как

показано на рисунке 4.28

Рисунок 4.28



#### 4.10 Преобразование величин



Нажмите на кнопку Unit convert чтобы войти в интерфейс преоб-

разования величин, как показано на рисунке 4.29

Рисунок 4.29



#### 4.11 Калькулятор



Нажмите на кнопку сакиато чтобы перейти в калькулятор, как показано на рисунке 4.30

Рисунок 4.30



4.12 Настройки USB



Нажмите на кнопку цоза чтобы войти в настройки USB, как показано на рисунке 4.31

Рисунок 4.31



#### 4.13 Настройки звука



чтобы войти в интерфейс регули-

ровки уровня громкости. Настройка громкости включает в себя:

Регулировка громкости динамика;

Настройки громкости голосовых команд устройства:



Закрыть	При нажатии Вы выйдете из меню настройки громкости.
Уменьшение громкости	Система обеспечивает объем десяти уровней (от минимума до максимума), нажмите на нее, чтобы уменьшить громкость на один уровень.

$\diamond$	Увеличение громкости	Система обеспечивает объем десяти уровней (от минимума до максимума), нажмите на нее, чтобы увеличить громкость на один уровень.
LOUD	Экран настроек громкости	Влево / вправо шаг для открытия / закрытия звука кнопок, есть три состояния: громкий, средний, тихий
$\checkmark$	Ход изменения громкости влево	Установка включение / выключение звук кнопок
$\diamond$	Ход изменения громкости вправо	Установка включение / выключение звук кнопок
	Текущее состояние	Синие разделы показывают текущее состояние уровня громкости.

### 4.14 Настройки подсветки



Нажмите на кнопку высыще чтобы войти в настройки подсветки, как показано на рисунке 4.33.

### Рисунок 4.33



	Закрыть	Выход из настроек подсветки
	Уменьшение яркости	Нажмите для уменьшения яркости до нужного Вам уровня
$\triangleright$	Увеличение яркости	Нажмите для увеличения яркости до нужного Вам уровня
	Индикатор яркости	Синими разделами показано уровень индикатора яркости
	Перемещение влево	Нажмите для необходимого перемещения и изменения временного интервала

$\triangleright$	Перемещение вправо	Нажмите для необходимого перемещения и изменения временного интервала
Always ON	Временной интервал	Система выключит подсветку после определенного времени без действий, для экономии заряда батареи. Вы можете установить следующие временные интервалы: «Без подсветки», «З минуты», «2 минуты», «1 минута», «30 секунд», «10 секунд». Всего доступно шесть вариантов.

4.15 Установка времени



Нажмите на кнопку очетно чтобы войти в интерфейс установки времени. Установка времени включает в себя:

- 1. Настройки времени;
- 2. Настройки даты;
- 3. Выбор временной зоны.

#### Рисунок 4.34 Date Time Setting (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

Переместите стрелку, чтобы установить время.

Нажмите или 📀 чтобы выбрать зону, затем нажмите для выхода из настроек.

### 4.16 Калибровка <u>экра</u>на



Нажмите кнопку слижным для входа в интерфейс калибровки

экрана, как показано на рисунке 4.35

Рисунок 4.35



# RU

Нажмите «Да» для входа в интерфейс калибровки с помощью стилуса- на экране появится указатель. Указатель будет двигаться так: центр, верхний левый угол, нижний левый угол, верхний правый угол, нижний правый угол, при каждом новом положении указателя нажмите по центру указателя. После этого нажмите кнопку «ОК» для сохранения настроек. Если вы не хотите сохранять настройки, не прикасайтесь к экрану 30 секунд, и система выйдет из интерфейса настройки.



#### 4.17 Системная информация

Нажмите на кнопку вышим для просмотра системной информации. Системная информация включает в себя:

- 1. Версия ПО;
- 2. Установленная версия прошивки;
- 3. ID системы.

#### Рисунок 4.38 System Information Rom Version: V.912C.711101.111121.4G APP Version: V1.2.21.11.12.09 System ID: 0018e420 - 09000000 - 00000000 - 00000001

-	Возвращение к заводским настройкам
Rom Version	Номер версии ПО
APP Version	Номер ПО
System ID	ID Системы

#### 4.18 Выбор языка



Нажмите на кнопку для перехода в меню выбора языка.

Меню выбора языка показано на рисунке 4.39

Рисунок 4.39	
Language Setting	_
简体中文 English ✓ 繁体中文	

Выберите язык для установки языка системы.

4.19 Настройки навигационной системы



Нажмите на кнопку мау Рат для входа в настройки навигацион-

ной системы, как показано на рисунке 4.40

Рисунок 4.40

<ul> <li>Navigation Path Setting</li> </ul>	
Auto run GPS when startup	0
Navigation Path:	

Вы можете установить автоматическое включение навигации при запуске GPS навигатора.

Так же при изменение навигационной системы, Вы можете указать путь к местоположению программы.

#### 4.20 Восстановление заводских настроек



Нажмите на кнопку Restore set для возвращения к заводским настройкам, как показано на рисунке 4.41



Нажмите «Да» если хотите вернуться к заводским настройкам.

Нажмите «Нет» для возвращения в главное меню.

#### 4.21 Координаты GPS



Нажмите на кнопку созыто чтобы вывести на экран информа-

цию о координатах GPS, как показано на рисунке 4.42

Рисунок 4.42

G	ips Inf		nati							<	+	
	Latii Long Altit Spec UTC	tude gitud tude: ed: ( : 20	: 22 le: 1 : 15 0.00 11/1	664 L13. 0.00 000 L2/1	143( 826 )000 0 kr .2 0	5 569 10 M n/h 7:50	5:11					
Reset	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Глава 5. Устранение неисправностей и обслуживание GPS навигатора.

Если ваш GPS навигатор работает некорректно, пожалуйста, проверьте возможные варианты неисправностей которые указаны ниже. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр TM Globex.

Проблема	Причина	Возможное решение
Не удается запустить	Низкий заряд	Подключите устройство к
устройство	батареи	внешнему источнику питания

Батарея не заряжается	Низкий заряд	Подключите устройство к				
	батареи	другому источнику питания				
Экран не включается,	Слишком					
изображение не	низкая	Отрегулируйте яркость				
четкое	подсветка	подсветки				
	экрана					
		Включите подсветку экрана при				
	нет подсветки	помощи стилуса				
Не корректно	Экран не					
нажимаются кнопки	откалиброван	Повторно откалибруйте экран				
Файлы проигрываются	Звук слишком					
без звука	тихий	Увеличьте громкость				
	Наушники					
	подсоединены	Вставьте наушники в разъём				
	не корректно	правильно				
Невозможно	USB кабель	Правильно подключите				
подключить к	подключен	USB кабель к устройству и к				
компьютеру	некорректно	компьютеру				
Нет сигнала		Устройству необходимо до				
		3-х минут для получения				
		корректного сигнала со				
		спутника				
Картографические		Обратитесь к своему продавцу				
данные потеряны		или дистрибьютору				

Рекомендации по использованию

Для продления времени эксплуатации вашего GPS-навигатора Вам необходимо правильно его использовать и хранить. Пожалуйста внимательно прочтите инструкции по правильной эксплуатации и хранении устройства, приведенные ниже.

Защита экрана: Не нажимайте на экран с излишней силой. Это может привести к повреждениям экрана. Пожалуйста, используйте стилус для управления навигатором. Не распыляйте очистители на устройство для очищения экрана.

Примечание: Не забудьте выключить GPS навигатор перед чисткой. Падение или удар может привести к повреждению компонентов GPS навигатора.

Примечание: ТМ Globex не несет ответственности за механические повреждения устройства.

Не используйте GPS навигатор в экстренных условиях: резкое изменение температурного режима, высокого напряжения, пыльной среды, электростатических помех, не допускайте попадание устройств в жидкости, либо попадание агрессивных жидкостей на устройство.

Не подвергайте устройство дополнительному излучению: излучаемые помехи от других электронных приборов повлияет на качество изображения дисплея.

Примечание: Если вы переносите устройство в открытом пространстве, пожалуйста, поместите устройство в специальный кейс (упаковку). Избегайте сканирования с помощью магнитного детектора (не проносите устройство сквозь металлодетектор) это повредит, либо полностью разрушит устройство. Избегайте прямого, интенсивного света: Не используйте GPS навигатор при прямом попадании лучей ультрафиолета. UA

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням GPS навігатора будь ласка попередньо прочитайте дану інструкцію користувача

Дякуємо Вам за придбання GPS навігатора TM Globex.

• Технічні характеристики можуть відрізнятися від заявлених виробником без попереднього повідомлення.

 Будь ласка, копіюйте важливу інформацію з Вашого GPS навігатора на комп'ютер як можна частіше. ТМ Globex не несе відповідальності за втрату даних.

 У разі виявлення помилок чи невідповідностей у цьому посібнику користувача, повідомте представнику TM Globex будь-яким зручним для Вас способом.

 Будь ласка, ознайомтеся з цим керівництвом користувача уважно і використовуйте комплектуючі рекомендовані виробником, щоб уникнути пошкодження пристрою. TM Globex знімає з себе гарантійні зобов'язання, в разі використання не затверджених виробником комплектуючих. Виробник не несе відповідальності у разі пошкодження пристрою не затвердженими комплектуючими та аксесуарами.

• Картографічні дані навігаційної системи можуть відрізнятися від реальних з багатьох причин (різні карти, автори карт тощо). Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Налаштування GPS навігатора під час руху, може призвести до аварії, або іншої дорожньої транспортної пригоди.

• Продукт, зображений на фотографії, може відрізнятися від реального продукту.

#### Розділ 1. Введення 1.1 Введення

Дякуємо за придбання GPS-навігатора TM Globex, який призначений для навігації, а також має додаткові функції, такі як: відтворення відео, аудіо, перегляду фотографій, читання електронних книг і т. д.

 Висока продуктивність, низьке енергоспоживання з чіпсетом MSB2531 ARM A7;

 Зручний користувальницький інтерфейс простий і легкий в експлуатації;

 Пам'ятайте, що при правильному зберіганні і експлуатації GPS-навігатора TM Globex прослужить Вам довше;

◆ Передача даних: обмін даними з комп'ютером через кабель USB;

 Якісний GPS модуль, що забезпечує постійний і безперервний сигнал;

 Додаткові функції : відтворення відео, аудіо, перегляду фотографій, читання електронних книг і т. д.

#### 1.2 Комплектація пристрою:

1. GPS-навігатор

- 2. Автомобільний зарядний пристрій
- 3. Кабель Mini USB
- 4. Стилус
- 5. Керівництво користувача
- 6. Автомобільне кріплення
- 7. Гарантійний талон

# Розділ 2. Технічні характеристики пристрою 2.1 Основні характеристики

Операційна система: Microsoft Windows CE 6.0;

◆ 7.0 « ТFT LCD дисплей з роздільною здатністю 800х480 пікселів;

- Вбудований динамік;
- Сенсорний дисплей;
- Вбудований GPS логер;

 Навігаційне програмне забезпечення автоматично підтягує дані з Місго SD-карти;

◆ Підтримувані формати відео: MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID;

- Підтримка фото форматів: BMP, JPG;
- Підтримка текстових форматів: ТХТ;
- Mini USB порт;
- AV-IN;
- Вбудований Li-ion акумулятор;

#### 2.2 Специфікація

Процесор	MSB2531 ARM A7
Флеш-память	8GB
DDR RAM	256 Mb DDR
LCD Дисплей	РК-дисплей TFT, роздільна здатність: 800х480
Сенсорный екран	+

USB	USB 2.0, порт USB MINI
AV-IN	Надає можливість підключення камери заднього виду
Micro SD	Micro SD слот, максимальна ємність карти пам'я- ті Micro SD до 8 Гб
Audio	А: Вбудований динамік
	В: Вихід на стерео навушники
GPS	Холодний старт: <35s Гарячий старт: <2s (на відкритій місцевості) Теплий старт: <32s
Акумулятор	Вбудований літій-іонний акумулятор
Порт зарядного пристрою	DC 5V порт
Автомобільний зарядний пристрій	DC12-24V, 5V/1.5-2A
Індикація підсвічування	Під час зарядки світиться червоний індикатор; коли зарядка закінчена засвітиться синій індікатор.
Операційна система	Microsoft Windows CE 6.0
Навігаційне програмне забезпечення	*Navitel
Відео формати	MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX/XVID;
Аудио формати	MP3 and WMA
Фото формати	E-Album, JPG, BMP, PNG

Текстові формати	тхт
Системні налаштування	Налаштування екрану; Налаштування за замовчанням; Звук; Налаштування живлення; Налаштування підсвідки; Час і дата; Мова; Системна інформація.
Температура	Робоча температура: 0°С до 60°С Температура зберігання: от -20°С до 60°С
Робочий діапазон вологості	Від 45% до 80% відносної вологості
Діапазон відносної вологості при зберіганні	Від 30% до 90% відносної вологості
Атмосферний тиск	Від 86 кПа до 106 кПа

\* При наявності ліцензії (наліпки)

#### 2.3 Зовнішній вигляд продукту





- 1. Світлодіод;
- 2. Вихід для навушників;
- 3. Роз'єм карти пам'яті;
- 4. AV-IN;
- 5. USB порт;
- 6. Кнопка перезавантаження;
- 7. Динамік;
- 8. Кнопка увімкнення.

# Глава 3. Керівництво по експлуатації

#### 3.1 Живлення і зарядка

При першому використанні даного пристрою, будь ласка, зарядіть GPS-навігатор повністю, використовуючи автомобільний зарядний пристрій.

#### 3.1.1 Джерело живлення

Є два типу живлення пристрою: вбудований акумулятор і автомобільний зарядний пристрій.

GPS-навігатор використовує Li-ion батарею для живлення.

Значок Цше показує поточний заряд батареї.

Примітка: Бережіть пристрій, особливо батарею пристрою від пилу, вологи, вогню і прямого попадання сонячних променів, щоб уникнути загоряння та/або поломки пристрою.

# 3.1.2 Використовуйте автомобільний зарядний пристрій для зарядки пристрою

1. Підключіть зарядний пристрій в USB роз'єм живлення GPS навігатора (як вказано на малюнку);

 Підключіть зарядний пристрій до автомобільного прикурювачу (як вказано на малюнку). Після цього почнеться заряд батареї GPS навігатора.

Важливо: Якщо індикатор показує низький заряд батареї або батарея повністю розряджена, зарядіть пристрій. Червоний світлодіод вказує на те, що GPS навігатор заряджається. Будь ласка, зачекайте, поки пристрій не зарядиться повністю. Не завершуйте зарядку пристрою до повного заряду. Коли він повністю зарядиться, індикатор засвітиться синім кольором.



Примітка: Будь ласка, вставте автомобільний адаптер після того, як завели автомобіль, щоб не пошкодити акумулятор навігатора.

#### 3.2 Увімкнення / Вимикання живлення

#### 3.2.1 Увімкнення:

Будь ласка, натисніть кнопку на верхній частині пристрою для увімкнення пристрою.

Примітка: При включенні GPS навігатору необхідно певний час для пошуку і зв'язку з супутниками.

#### 3.2.2 Вимикання

Натисніть кнопку, розташовану у верхній частині пристрою, щоб вимкнути пристрій, або перевести пристрій в режим економії енергії для підтримання останнього робочого стану і збереження заряду акумулятора.

#### 3.3 Перезавантаження системи

Якщо пристрій не реагує або система працює не коректно, ви можете перезавантажити пристрій наступним чином:

Натисніть на кнопку скидання (Reset), яка знаходиться на задній панелі пристрою. Для коректного натискання кнопки рекомендуємо використовувати стилус.

Примітка: Рекомендуємо перезавантажити пристрій, якщо; 1. Зображення змінюються повільно, або не відбувається зовсім.

2. При виборі програми, функції працюють повільно, або не реагують зовсім.

3. При натисканні кнопки включення живлення, пристрій не реагує.

Примітка: При перезавантаженні системи всі не збережені дані будуть загублені

# 3.4. Встановлення пристрою в автомобілі

При використанні GPS навігатора в автомобілі Вам необхідно закріпити пристрій в спеціалізоване автомобільне кріплення (поставляється в комплекті), в свою чергу, кріплення необхідно закріпити на внутрішній стороні лобового скла автомобіля (як в<u>казано на малюнку).</u>



Примітка: При установці автомобільного кріплення, зверніть особливу увагу на місце його положення. При установці навігатор не повинен заважати водієві, перекривати огляд або відволікати його від дорожньої обстановки. Також не рекомендовано встановлювати навігатор далеко від водія. Не встановлюйте навігатор в зонах, де вмонтовані подушки безпеки. Це не безпечно для водія та для пасажирів при аварійних ситуаціях.

# 3.5 Стилус

Рекомендуємо використовувати стилус для управління та налаштування GPS навігатора. Будь ласка, тримайте стилус в спеціальному місці (передбачено в корпусі пристрою або в кріплені), щоб не втратити його.

1. Одинарне натискання. Один раз натисніть стилусом для вибору функції об'єкта.

2. Подвійне натискання. Для підтвердження дії, необхідно подвійне натискання стилусом.

3. Переміщення: Натисніть одну точку і утримуйте для переміщення по екрану.

Примітка: не використовуйте для роботи з пристроєм зламаний стилус, кулькову ручку або інший гострий предмет. Це зашкодить або повністю зіпсує LCD екран пристрою.

#### 3.6 Micro SD карта

Використовуйте карту пам'яті класу з 4-го і вище. Пристрій підтримує карти пам'яті типу Micro SD, максимальною ємністю до 8 Gb. Виймайте і встановлюйте карту пам'яті тільки при виключеному і непрацюючому навігаторі, щоб уникнути пошкодження файлів, карти пам'яті, пристрою. При установці карти пам'яті у відповідний слот звертайте увагу на правильність спрямування. У разі неправильної установки можливо пошкодити карту пам'яті та пристрій. Вставте карту пам'яті в пристрій до її фіксації в слоті. Щоб вийняти картку пам'яті, натисніть на карту пам'яті, встановлену в слоті, вона буде вилучена назад автоматично, під впливом зворотного механізму слота. UA

Не використовуйте карти пам'яті з невідповідними характеристиками і несправні.

# 3.7 Підключення до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера через Mini USB роз'єм на його лівій частині. Ви можете скопіювати з вашого комп'ютера на GPS навігатор або копіювати дані з GPS-навігатора на комп'ютер і навпаки.

 Будь ласка, переконайтеся, що GPS навігатор увімкнений;
 Під'єднайте один кінець Mini USB кабелю до USB-порту пристрою, який знаходиться на лівій частині GPS навігатора, а інший кінець вставте в USB-порт в комп'ютері.

3. Після підключення на екрані з'явиться інтерфейс як на малюнку нижче:



Вам буде запропоновано можливість обміну даними між пристроєм і ПК.

Примітка: Безпека даних: будь ласка, скопіюйте всі дані з вашого GPS навігатора на зовнішній запам'ятовуючий пристрій кожен раз, перед кожним оновленням системних даних. ТМ Globex не несе відповідальності за втрату даних. Важливо: Ви не можете користуватися GPS-навігатором, коли він підключений до комп'ютера для передачі даних. Щоб знову користуватися GPS-навігатором, відключіть його від комп'ютера.

Примітка: При обміні даними між GPS-навігатором і комп'ютером, дочекайтеся завершення операції. Не припиняйте з'єднання- це призведе до втрати даних і можливої поломки пристрою або комп'ютера. Для коректного припинення роботи, зробіть наступне:

1. Відключіть кабель Mini USB;

2. Перезавантажте систему за допомогою кнопки перезавантаження.

#### 3.8 AV-IN – підключення камери заднього виду

Для того, щоб мати можливість скористатися даним видом підключення, Вам знадобиться:

1. Камера заднього виду;

2. Перехідник для підключення роз'єму RCA до AV-IN навігатора.

GPS навігатор встановлюється на лобове скло. До навігатора слід підключити кабель живлення і кабель камери заднього виду.

Принцип роботи: переключаємо на задню передачу,

картинка з камери заднього виду виводиться на екран навігатора. Після переключання на іншу передачу Ви можете користуватись навігатором в штатному режимі.

- Глава 4. Основні функції
- 4.1 Основний інтерфейс і функції
- 4.1.1. Головне меню:



Для встановлення дати натисніть значок на робочому столі

🛄, як вказано на малюнку 4.2:



Двічі натисніть на значок дати для входу в інтерфейс налаштування дати, як вказано на малюнку 4.3

Малюнок 4.3 S Т т F S м W 2011 - 12 

Натисніть на кнопку, що знаходиться у верхньому лівому куті інтерфейсу щоб повернутися на головний робочий стіл як вказано на малюнку 4.4




## 4.1.2 Введення

Навігація	Надання послуги навігації	
Відео плеєр	Підтримує ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 і FLV формати відео файлів, Присутня можливість повноекранного зображення;	
Аудіо плеєр	Підтримка форматів WMA MP3, підтримка відтворення у випадковому порядку, відтворення петлі і послідовного відтворення;	
Перегляд фото	Підтримка JPG, BMP, PNG форматів фото, підтримка зміни формату екрану(вертикально/ горизонтально), збільшен- ня / зменшення масштабу, автоматичне відтворення;	
Текстові формати	ТХТ формат читання, вибір сторінки, вибір папки;	
Ігри	Підтримка ігор;	

Віджети	Підтримка віджетів
Налаштування	Налаштування звуку; Налаштування підсвітки; Дата та час; Батарея; Мова; Системна інформація.
	Вибір фону робочого столу.
	Відкрити / закрити дата і час.

## 4.2 Навігація та мапи

В залежності від Вашого вибору навігаційної системи, робота GPS-навігації може відрізнятися. Система автоматично розраховує оптимальний маршрут після зазначення пункту призначення.

### 4.2.1 Інформація мапи

Якщо дані мапи не збігаються з реальними, не переживайте. При будівництві нових будівель і масовій забудові вулиць, навігаційна система може не встигнути внести всі змінені дані в систему. У подібному випадку поновіть картографічні дані навігаційної системи до останньої версії.

## 4.2.2 Навігація

Навігатор пропонує найбільш оптимальний і короткий маршрут. Навігаційна система не може знати реальної обстановки на дорозі в певний проміжок часу (ДТП, ремонт, об'їзд). Якщо Ви знайомі з місцевістю рекомендуємо прокласти оптимальний маршрут самостійно.

## 4.2.3 Прийом даних

Існує безліч факторів, які можуть призвести до поганого сигналу супутника, або до його відсутності. Такі як: проїзд в тунелі, проїзд між високими будинками, пересування в підземному паркінгу, пересування під естакадою, різні погодні умови, закриття супутника і т. д. будуть впливати на здатність пристрою приймати сигнал від супутника. Це може привести до некоректної роботи GPS навігатора і неправильне визначення розташовування.

# 4.3 Відео плеєр

Ви можете використовувати GPS навігатор для перегляду відео файлів.

# 4.3.1 Функціональні можливості

1. Підтримка форматів відео MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID;

2. Підтримка відтворення на весь екран, вибір з місця відтворення, вибору файлів;

Перед відтворенням відео, будь ласка, скопіюйте відео файл (формати MP4 / ASF / WMV / AVI / DIVX / XVID)на карту пам'яті.

# 4.3.2 Управління плеєром:



Натисніть на кнопку чисо у інтерфейсі мультимедіа, відкриються всі доступні відео файли, як вказано на малюнку 4.5:

### Малюнок 4.5





-	Закрити	Закрити поточну папку
	Попередня сторінка	Повернення до попередньої сторінки
$\overline{\mathbf{O}}$	Наступна сторінка	Перехід на наступну сторінку
ResidentFlash	Назва відео папки	Відображається назва відео папки
测试用高游视频	Назва відео	Коротке назва відео

Натисніть на обраний Вами відео файл для відтворення відео як вказано на малюнку 4.7:



UA

-	Закрити	Натисніть для закриття відео плеєра
	Відтворення	При натисканні ви ставите на паузу або відтворюйте відео файл
	Наступний	При натисканні відтворюється наступне відео з списку
≣	Список файлів	При натисканні ви повертаєтеся в список вибору відео файлів, як вказано на малюнку 4.6
	Звук	При натисканні Ви можете збільшити або зменшити гучність програється файлу
	Регулювання програвання відео	При переміщенні віртуального джойстика Ви зможете перемотати відео до потрібного Вам моменту
*	Регулювання яскравості екрану	При переміщенні віртуального джойстика, Ви зможете відрегулювати яскравість екрану до необхідного Вам рівня
S A REAL FROM THE F	Екран відтворення	Двічі натисніть на екран, щоб перевести його в повноекранний режим або вийти з нього
[Divx 3] 荣祝 (352x288-25fps-583kbps)	Дані файлу	Відображається ім'я поточного відео файлу

00.25	102.25
00.23/	03.23

Час

# 4.4 Аудіо плеєр

Ви можете використовувати GPS навігатор для прослуховування аудіо файлів.

# 4.4.1 Функції аудіо плеєра:

Аудіо плеєр підтримує MP3 і WMA формати файлів; Ви можете встановити порядок відтворення на Ваш розсуд. Перед початком роботи з аудіо плеєром, будь ласка, скопіюйте файли на карту пам'яті.

# 4.4.2 Управління аудіо плеєром:



1. Натисніть на кнопку мизе щоб увійти в список відтворення аудіо, як вказано на малюнку 4.8:

Music File List	
ResidentFlash SDMMC	

# Малюнок 4.9



### Опис функцій:

-	Закрити	Натисніть для закриття папки
	Попередня сторінка	Перехід на попередню сторінку
$\bigcirc$	Наступна сторінка	Перехід на наступну сторінку
ResidentFlash	Назва аудіо папки	Відображення назви аудіо папки
很爱很爱你	Назва аудіо файлу	Відображення назви аудіо файлу

Натисніть на обраний Вами аудіо файл для відтворення в аудіо плеєрі, як вказано на малюнку 4.10:



-	Закрити	Закрити аудіо плеєр
	Перехід у	
	фоновий режим	
	Попередня	Відтворює попередню
	композиція	композицію
Π	Відтворення/пауза	При натисканні відтворює або ставить на паузу аудіо файл
	Стоп	При натисканні зупиняє відтворення
	Наступна	При натисканні відтворює
	композиція	наступну композицію
	Індикатор гучності	Ви можете вибрати необхідну Вам гучність при пересуванні віртуального джойстика

Î	Встановлений порядок відтворення	Можливість відтворення: відтворення петлі, повторне відтворення та відтворення у випадковому порядку
	Відкриття списку відтворення	При натисканні переводить в список відтворення як вказано на малюнку 4.7
	Регулювання відтворення	При переміщенні віртуального джойстика Ви зможете перемотати аудіо до потрібного Вам моменту
yesterday once more.mp3	Назва файлу	Відображення назви файлу
00:25/03:25	Час	Відображення загального часу файлу і програного часу файлу

# 4.5 Перегляд фото

Ви можете використовувати GPS навігатор для перегляду зображень.

# 4.5.1 Особливості і функції:

1. Підтримувані формати фото: JPG, BMP і PNG;

2. Підтримує поворот фото, збільшення / зменшення масштабу, автоматичне перегортання.

Перед переглядом фотографій на екрані Вашого GPS навігатора, будь ласка, скопіюйте файли фотографій на карту пам'яті.

### 4.5.2 Управління Фото:



Натисніть на кнопку нов для входу в список фотографій як вказано на малюнку 4.11:

Малюнок 4.11





-	Закрити	Натисніть для закриття папки
	Попередня сторінка	Натисніть для переходу в попередню сторінку
	Наступна сторінка	Натисніть для переходу на наступну сторінку
ResidentFlash	Назва папки з фото файлами	Відображення назви папки з фото файлами
Golf-BJjshp	Назва файлу	Відображення назви файлу

Натисніть на обрану Вами фотографію, щоб увійти в інтерфейс відтворення фото, як вказано на малюнку 4.13:

Малюнок 4.13



	Закриття	Натисніть, щоб закрити зображення
Q	Збільшення зображення	Натисніть для збільшення зображення
ď	Зменшення зображення	Натисніть для зменшення зображення
	Попереднє фото	При натисканні відтворює попереднє фото
	Наступне фото	При натисканні відтворює наступне фото
<b></b>	Список фотографій	При натисканні повертає до списку фотографій як вказано на малюнку 4.13
T T	Поворот зображення	При натисканні повертає зображення на 90 градусів право
X	Повноекранний режим	При натисканні відтворює фото в повноекранному режимі
	Автоматичне відтворення	При натисканні автоматично відтворює наступне фото з вибраної папки —
05.JPG	Ім'я файлу, формат	Відображає ім'я відтвореного файлу і формат відтвореного файлу

# 4.6 E-Book

Ви можете використовувати GPS навігатор для читання електронних книг.

## 4.6.1 Функціональні можливості

1. Підтримувані формати для читання: TXT;

2. Підтримка вибору сторінки і вибору файлів;

Перед відкриттям електронної книги на екрані GPS

навігатора, будь ласка, заздалегідь перемістіть файл з книгою на карту пам'яті GPS навігатора.

### 4.6.2 Управління E-Book:



Натисніть на кнопку Евоок для входу в інтерфейс як вказано на малюнку 4.14:





-	Закрити	Закриває поточну папку
	Попередня сторінка	Перехід на попередню сторінку
$\bigcirc$	Наступна сторінка	Перехід на наступну сторінку
ResidentFlash	Назва папки	Відображає назву папки
<b>月华初上</b>	Назва файлу	Відображає назву файлу

Натисніть на вибраний файл електронної книги, як вказано на малюнку 4.16

#### Малюнок 4.16



-	Закрити	Натисніть для закриття книги
	Попередня сторінка	Повертає до читання попередньої сторінки
$\mathbf{\nabla}$	Наступна сторінка	Переводить для читання наступної сторінки
	Список книг	При натисканні повертає до списку книг як вказано на малюнку 4.15
A/B	Параметри шрифту	Як вказано на малюнку 4.17

ΞA	Налаштування кольору	Як зазначено на рисунку 4.18
=/	Додавання закладки	Необхідно відкрити книгу і вибрати необхідний текст
Ē	Список закладок	Як вказано на малюнку 4.19
	Малюнок 4.17	налаштування шрифту
Font Setting		
Bold		

Bold	При натисканні встановлює жирний шрифт для набору тексту
0	Встановлює шрифт у звичайному режимі

22

 $\bigcirc$ 

$\checkmark$	Зменшення розміру шрифту
22	Вибір розміру шрифту
$\diamond$	Збільшення розміру шрифту

### Малюнок 4.18 налаштування кольору



	Набір кольорів RGB формату
Text Color	Вибір кольору тексту, кольору слів або вибір кольору фону
	зменшення / збільшення колір фону, колір шрифту і колір фону вибраного
	Типовий колір
-	Повернення до інтерфейсу електронної книги

### Малюнок 4.19 список закладок



-	Повернення в інтерфеис електронної книги
/ 56% <bt_status_outgoingcall te<="" th=""><th>Натисніть для вибору закладки</th></bt_status_outgoingcall>	Натисніть для вибору закладки
	Повернутися до інтерфейс електронної книги, перейдіть до потрібної закладки
4% 56%	Відображення прочитаного
Ē	Видалити вибрану закладку

# 4.7 Диспетчер файлів

Ви можете використовувати GPS навігатор для перегляду і управління файлами на карті пам'яті.

# 4.7.1 Управління диспетчером файлів:



Натисніть на кнопку Газь для переходу у флеш інтерфейс як

вказано на малюнку 4.20



Малюнок 4.21



C	Закрити	Натисніть для закриття поточної папки
	Попередня сторінка	Натисніть для переходу на попередню сторінку
	Наступна сторінка	Натисніть для переходу на наступну сторінку
	Назва папки	Відображення назви папки
<b>议</b> 创意设	Назва файлу	Відображення назви файлу

Натисніть на папку, щоб увійти в меню перегляду файлів, як вказано на малюнку 4.22

### Малюнок 4.22



UA

•	Закрити	Натисніть для закриття плеєра
	Відтворення	При натисканні призупиняє відтворення, при повторному натисканні продовжує відтворення
	Стоп	Натисніть для зупинки відтворення
	Список файлів	Натисніть для повернення до списку файлів як вказано на малюнку 4.16
<b>(1)</b> ,+	Збільшення гучності	Натисніть для збільшення гучності
	Зменшення гучності	Натисніть для зменшення гучності
	Перемотка відтворення	Переміщаючи віртуальний джойстик, ви можете перемотати відтворення вперед або назад до потрібного відрізка.

### 4.8 Обрані файли

Натисніть на кнопку **висен**а для входу до обраних файлів, як вказано на малюнку 4.23:

Малюнок 4.23 Program Manager

ł	Закрити	Натисніть для закриття поточного файлу
L <sup>e</sup>	Додати	Натисніть для додавання нового додатка
Î	Видалити	Натисніть для видалення вибраного додатка
	Відтворення	Натисніть для початку відтворення

для входу в інтерфейс

диспетчера файлів щоб знайти потрібну програму, як вказано на малюнку 4.24. Натисніть на обрану Вами програму, щоб додати її натисніть кнопку «ОК», як вказано на малюнку 4.24:

Малюнок 4.24

Program Manager	
Nav	
back to up level	
Forder	
NaviOne.exe 🗸	
OK Cancel	
Малюнок 4.25	
Program Manager	
NaviOne [SDMMC\NaviOne\NaviOne.exe]	
UUID [SDMMC\NaviOne\Forder\UUID.EXE]	
GPS [SDMMC/NaviOne/Forder/GPS.EXE]	

Натисніть на кнопку

Виберете додаток яке ви хочете видалити; яку ви хочете

видалити, натисніть на кнопку



натисніть «Так»,

щоб видалити додаток, як вказано на малюнку 4.26:

Малюнок 4.26



## 4.9 Ігри



Натисніть на кнопку — для переходу в інтерфейс ігор як вказано на малюнку 4.28



### 4.10 Перетворення величин



Натисніть на кнопку шиссина щоб увійти в інтерфейс

перетворення величин як вказано на малюнку 4.29

Малюнок 4.29



## 4.11 Калькулятор



Натисніть на кнопку сама щоб перейти в калькулятор як вказано на малюнку 4.30

# Малюнок 4.30



## 4.12 Налаштування USB



Натисніть на кнопку циб увійти в налаштування USB, як

вказано на малюнку 4.31

Малюнок 4.31

	USB Setting	
	MS ACTIVESYNC V	
l		

## 4.13 Налаштування звуку



Натисніть на кнопку , цоб увійти в інтерфейс регулювання рівня гучності. Налаштування гучності включає в себе:

- 1. Регулювання гучності динаміка;
- 2. Налаштування гучності голосових команд пристрою:



	Закрити	При натисканні Ви вийдете з меню налаштування гучності.
$\checkmark$	Зменшення гучності	Система забезпечує обсяг десяти рівнів (від мінімуму до максимуму), натисніть на неї, щоб зменшити гучність на один рівень.
$\diamond$	Збільшення гучності	Система забезпечує обсяг десяти рівнів (від мінімуму до максимуму), натисніть на неї, щоб збільшити гучність на один рівень.
LOUD	Екран налаштувань гучності	Вліво / вправо крок для відкриття / закриття звуку кнопок, є три стани: голосний, середній, тихий
$\bigcirc$	Хід зміни гучності вліво	Установка увімкнення/ вимикання звук кнопок

$\diamond$	Хід зміни гучності вправо	Установка увімкнення/ вимикання звук кнопок
	Поточний стан	Сині поділки показують поточний стан рівня гучності.

# 4.14 Налаштування підсвічування



Натисніть на кнопку векцен щоб увійти в налаштування

підсвічування, як вказано на малюнку 4.33.

<b>~</b>	Backlight Setting	
Backlight		
<b>I</b>		
Auto OFF		
3	Always ON	٥

-	Закрити	Вихід з налаштувань підсвітки
	Зменшення яскравості	Натисніть для зменшення яскравості до потрібного Вам рівня

$\triangleright$	Збільшення яскравості	Натисніть для збільшення яскравості до потрібного Вам рівня	
	Індикатор яскравості	Синіми поділками вказано рівень індикатора яскравості	
	Переміщення вліво	Натисніть необхідного для переміщення і зміни часового інтервалу	
$\triangleright$	Переміщення вправо	Натисніть необхідного для переміщення і зміни часового інтервалу	
Always ON	Часовий інтервал	Система виключить підсвічування після певного часу без дій, для економії заряду батареї. Ви можете встановити наступні часові інтервали: «Без підсвічування», «З хвилини», «2 хвилини», «1 хвилина», «З0 секунд», «10 секунд». Усього доступно шість варіантів.	

# 4.15 Налаштування часу



Натисніть на кнопку становки, щоб увійти в інтерфейс установки часу, установка часу включає в себе:

1. Налаштування часу;

- Налаштування дати;
- 3. Вибір тимчасової зони.

	Date	e Time S	ettir	ng	
2009	10	10	IP.	11	51
2010	11	11		12	52
2011	12	12		13	53
2012	01	13	Г	14	54
2013	02	14	14	15	55
(CMT - 0	0.00) 8	Channin			

1. Перемістіть стрілку, щоб встановити час.



для виходу з налаштувань.

4.16 Калібрування екрану



Натисніть кнопку Calibration для входу в інтерфейс калібрування екрану, як вказано на малюнку 4.35



Натисніть «Так» для входу в інтерфейс калібрування за допомогою стилуса - на екрані з'явиться вказівник. Покажчик буде рухатися так: центр, верхній лівий кут, нижній лівий кут, правий верхній кут, нижній правий кут, при кожному новому положенні покажчика натисніть по центру покажчика. Після цього натисніть кнопку «ОК» для збереження налаштувань. Якщо ви не хочете зберігати налаштування, не торкайтеся до екрану 30 секунд, і система вийде з інтерфейсу налаштування.



### 4.17 Системна інформація



Натисніть на кнопку вузентию для входу в системну інформацію пристрою. Системна інформація включає в себе:

- 1. Версія ПЗ;
- 2. Встановлена версія прошивки;
- 3. ID системи.

System Information
Rom Version: V.912C.71101.111121.4G APP Version: V1.2.21.11.12.09 System ID: 0018e420 - 09000000 - 00000000 - 00000001

-	Повернення до заводських налаштувань
Rom Version	Номер версії ПО
APP Version	Номер ПО
System ID	ID Системи

### 4.18 Вибір мови



Натисніть на кнопку шоб перейти в меню вибору мови. Меню вибору мови вказано на малюнку 4.39

viaлюнок 4	ł.3	2
------------	-----	---

Language Setting	
简体中文 English ✓ 繁体中文	

Виберіть мову для установки мови системи.

4.19 Налаштування навігаційної системи



Натисніть на кнопку мау Раць для входу в налаштування навігаційної системи, як вказано на малюнку 4.40



Ви можете встановити автоматичне включення навігації при запуску GPS навігатора.

Так само при заміні навігаційної системи, Ви можете вказати шлях до місця програми.

## 4.20 Відновлення заводських налаштувань



Натисніть на кнопку Restore Set для повернення до заводських

налаштувань, як вказано на малюнку 4.41

#### Малюнок 4.41



Натисніть «Так» якщо хочете повернутися до заводських налаштувань.

Натисніть «Ні» для повернення в головне меню.

## 4.21 Координати GPS



Натисніть на кнопку срыме щоб вивести на екран інформацію про GPS навігаторі, як вказано на малюнку 4.42

\_\_\_\_\_
Малюнок 4.41													
Gps Information 🔶													
Latitude: 22.664436 Longitude: 113.826569 Altitude: 150.000000 M Speed: 0.000000 km/h UTC: 2011/12/12 07:56:11													
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Глава 5. Усунення несправностей та обслуговування GPS навігатора.

Якщо ваш GPS навігатор працює не коректно, будь ласка, перевірте можливі варіанти несправностей, які вказані нижче, якщо проблему не вирішено, зверніться в авторизований сервісний центр TM Globex.

Проблема	Причина	Можливе рішення
Не вдається запустити	Низький заряд	Підключіть пристрій до
пристрій	батареї	зовнішнього джерела
		живлення
Батарея не	Низький заряд	Підключіть пристрій до
заряджається	батареї	іншого джерела живлення

Екран не вмикається,	Занадто низька	Відрегулюйте яскравість				
зображення не чітке	підсвітка екрану	підсвічування				
	Немає	Включення підсвічування				
	підсвічування	екрану з допомогою стилуса				
Не коректно	Екран не	Повторно відкалібруйте				
натискаються кнопки	відкалібрований	екран				
Файли відтворюються						
без звуку	Звук занадто	Збільште гучність				
	тихий					
	Навушники					
	приєднані не	вставити навушники в роз єм				
	коректно	Правильно				
Неможливо	USB кабель	Правильно підключіть				
підключити до	підключений не	USB-кабель пристрою до				
комп'ютера	коректно	комп'ютера				
Немає сигналу		Пристрою необхідно до				
		3-х хвилин для отримання				
		коректного сигналу з				
		супутника				
Картографічні дані		Зверніться до свого				
втрачені		продавця або дистриб'ютору				

## Рекомендації по користуванню

Для продовження часу експлуатації вашого GPS-навігатора Вам необхідно правильно його використовувати та зберігати. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції щодо правильної експлуатації і зберіганні пристрої, наведені нижче. Захист екрану: Не натискайте на екран з надмірною силою. Це може призвести до пошкоджень екрану. Будь ласка, використовуйте стилус для управління навігатором. Не розпорошуйте очищувачі на пристрій для очищення екрана. Примітка: Не забудьте вимкнути GPS навігатор перед чищенням. Падіння або удар може призвести до пошкодження компонентів GPS навігатора.

Примітка: TM Globex не несе відповідальності за механічні пошкодження пристрою.

Не використовуйте GPS навігатор в екстрених умовах: різка зміна температурного режиму, високого напруги, пилової середовища, електростатичних перешкод, не допускайте попадання пристроїв в рідині, або попадання агресивних рідин на пристрій.

Не піддавайте пристрій додаткового випромінювання: випромінювані перешкоди від інших електронних приладів вплине на якість зображення дисплея.

Примітка: Якщо ви переносите пристрій у відкритому просторі, будь ласка, помістіть пристрій в спеціальний кейс (упаковку). Уникайте сканування з допомогою магнітного детектора (не переносіть пристрій крізь металодетектор) це зашкодить, або повністю зруйнує пристрій.

Уникайте прямого, інтенсивного світла: Не використовуйте GPS навігатор при прямому попаданні променів ультрафіолету.

globex-electronics.com





## 🕑 FCC CE 🛈 😿 🕑

<sup>®</sup>GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK, Fl rights reserved. Made in PRC All the mentioned trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Specifications and software bundles are subject to change without notice.

globex-electronics.com