


GU-DVV012




ENG

UKR

RU

CAR DIGITAL VIDEO RECORDER



Button function introduction

- 1. POWER button**
- 2. USB interface**
- 3. TF card slot**
- 4. UP button**
- 5. OK button**
- 6. MENU button**
- 7. DOWN button**

- 8. Inch color display**
- 9. Indicating lamp**
- 10. Car holder hole**
- 11. Trumpet**
- 12. Lens**
- 13. Infrared lamp**
- 14. RESET button**

Accessories:

User manual--1pcs
Car holder--1pcs
USB Cable--1pcs
Car charger--1pcs

DVR direction

Charging methods:

- 1) Connect car charger
- 2) Connect the computer with the USB cable.

In the process of charging, the indicating lamp will turn on.

When fully charged, the red indicator will turn off.

Remark: When powered by lithium battery, press power button ① to turn on or turn off DVR.

When connected the Car charger, the DVR automatically record after engine started.

When engine stops, the DVR will turn off, and automatically save the records.

Remark: Use 5V car charger ONLY.

Function introduction

DVR is with video recording / photo camera / playback functions user.

1) Video mode

After pressing the power button ① or connecting car charger, DVR automatically enter the video mode and starts to record.

Remarks: Please insert the TF card before use. For stable work of device we recommend to use TF cards of 6th class or higher.

When recording, the indicating lamp will blink in blue color. Records save in TF card. Press button ⑤ to stop recording, blue indicating light no longer blink.

2) Camera mode

In standby mode short press the button ① to enter the camera mode. Press OK button ⑤ to take pictures.

3) Playback mode

In standby mode short press the button ① twice to enter the playback mode. Press the up/down button and select the files you want. Press button

⑤ Press the button ⑤ to play/suspend the file.

4) Delete function

In the playback mode, press menu button ⑥ to enter setting menu, pressing up/down button to select delete option, press button ⑤ to confirm option or press menu button ⑥ as return to last option.

5) Day / Night mode

In the boot state, short press button ⑦, can switch day / night mode. Under night mode, the infrared lamps will turn on.

The menu setting

Press menu button ⑥ to enter the setting menu. Press up/down button to select an option. Press OK button ⑤ to confirm, press menu button ⑥ to return to last option.

1) Format: Video size defaulted as VGA (640X480 pixels).

2) Time stamp: on/off. When turn off time stamp, the video will no longer display time on the records. Time base on date and time setting on DVR.

3) Motion detection: when turn on motion detection mode, the display will show a sense bar. DVR will sense the change in front of lens, and record automatically when sense bar is full, until the bar is empty and automatically stop recording.

4) Voice record: when turn off voice record function, video will not record any voices.

5) Video time: when function off, DVR will not record. The optional video recording preservation time: 1/ 3/ 5/ 10minutes

6) Language: English/ Traditional Chinese/ Chinese Simplified/ Japanese/ French/ German/ Korean/ Italian/ Portuguese/ Russian/ Spanish/ Arabic.

7) Auto off: when DVR under standby status for 1 min/ 3min/ 5min/ will auto turn off. When turn off this function, standby status will last.

8) System reset: Executive / cancel. When choosing Executive, the DVR restore factory defaults.

- 1) **Screen lighting frequency: 50Hz/ 60Hz**
- 2) **Date and time settings: press UP/DOWN button to set the date, then press OK button to enter into the next setting interface.**
- 3) **USB: To Choose PC Cam mode or Disk Drive mode when connect to computer.**

File browse

- 1) **Under Disk Drive mode, use USB cable to connect computer and DVR**
- 2) **Browse the file in the DCIM/100DSCIM folder**

Remark:

- 1) **The DVR has cycling video recording function. When the memory card is full, the DVR will automatically start recording by overwriting the oldest files.**
- 2) **When build-in battery power is low, the battery bar on left top of DVR screen will show red color.**

Technical parameters


General parameters	
Chipset	General plus 6624
Cameras quantity	1
Camera	0.3Mp CMOS GC - 7735
Angle of view horiz . / Vert.	120
Display, inch	1.8 inch
The type and capacity of supported memory cards	miθroSDHC, up to 32GB
Night Mode	2 IR
Ports	USB 2.0
Built -in microphone	+
Built -in speaker	+
Time and date in the screen	+
Built -in battery	180 mAh
Set	DVR, manual, USB cable, mount, car charger
Device dimensions WxHxD, cm	6.5x6.1x2.3
Body material	Plastic
Device weight, gramm	40
Retail Package Size, WxHxD, cm	12x9x7.5
Retail Package Weight, gramm	220
QTY/CTN	100 pcs

Technical parameters

CTN N.W/G.W	10.2kg/10.8kg
CTN size	30*37.5*39CM
Video parameters	
Maximum recording resolution, points	640X480(interpolation 720p optical)
Frame / sec	30
Video codec	MJPEG
Video format	AVI
Cycle recording	seamless
Motion detection function	+
Type of video recording activation	manual and automatic
Image parameters	
Image format	JPG
The maximum image resolution, Mp	3.0

Operation tips

When DVR crash down, use a pin to press reboot key.



Описание кнопок и разъемов

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Кнопка питания | 8. Дисплей цветной |
| 2. Порт miniUSB | 9. Световой индикатор |
| 3. Слот карты памяти microSD | 10. Отверстие для автокрепления |
| 4. Кнопка UP | 11. Динамик |
| 5. Кнопка OK | 12. Камера |
| 6. Кнопка MENU | 13. ИК подсветка |
| 7. Кнопка DOWN | 14. Кнопка RESET |

Аксессуары

Руководство пользователя - 1шт

Автомобильное крепление - 1шт

USB-кабель - 1шт

Автомобильное зарядное устройство - 1шт

Описание работы видеорегистратора

Методы зарядки:

1) Подключите автомобильное зарядное устройство

2) Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

В процессе зарядки, световой индикатор будет включен.

При полной зарядке, красный индикатор погаснет.

Примечание: при работе устройства в автономном режиме (от встроенной батареи), нажмите кнопку POWER для включения/выключения устройства.

При подключенном автомобильном зарядном устройстве, видеорегистратор автоматически начнет записывать после старта двигателя.

При остановке двигателя, устройство выключится, и автоматически сохранит видеозаписи.

Примечание: Используйте только 5V автомобильное зарядное устройство, которое идет в комплекте.

Описание функций видеорегистратора

Видеорегистратор предоставляет пользователям следующие режимы: видео/ фотокамера / воспроизведение.

1) Режим видео

После нажатия кнопки POWER или подключения автомобильного зарядного устройства, устройство автоматически переходит в режим видео и начинает запись.

Примечание: Пожалуйста, вставьте карту памяти перед использованием. Для бесперебойной работы рекомендуем использовать карты памяти 6 класса и выше.

Во время видеозаписи световой индикатор будет мигать синим цветом. Записи будут сохраняться на карту памяти. Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить запись, световой индикатор выключится.

2) Режим камеры

В режиме ожидания нажмите кратковременно кнопку POWER для входа в режим камеры. Нажмите кнопку ОК чтобы сфотографировать.

3) Режим воспроизведения

В режиме ожидания нажмите кратковременно кнопку POWER дважды для входа в режим воспроизведения. Нажимайте кнопки UP / DOWN и выбирайте нужные файлы. Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку ОК чтобы воспроизвести / приостановить файл.

4) Функция удаления

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек, нажав кнопки UP / DOWN, чтобы выбрать опцию удаления, нажмите кнопку ОК для подтверждения удаления или нажмите кнопку MENU для возврата к предыдущей опции.

5) Режим день / ночь

В режиме ожидания, нажмите кратковременно кнопку DOWN для переключения режимов День / Ночь. В ночном режиме инфракрасные лампы подсветки включены.

Меню настроек

Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек. Нажимайте кнопки вверх / вниз, чтобы выбрать параметр. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора, нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к последней опции.

- 1) **Формат:** Разрешение видео установлено по умолчанию как VGA (640x480 пикселей).
- 2) **Метка время:** ON / OFF. Если установить метку времени в положение OFF, видеозаписи не будут содержать указателя времени и даты на дисплее при воспроизведении.
- 3) **Обнаружение движения:** при включении режима обнаружения движения, активируется датчик движения. Устройство будет реагировать на изменения перед объективом камеры, и записывать автоматически пока изменения будут происходить, и датчик будет реагировать. После окончания изменений устройство автоматически остановить запись.
- 4) **Диктофон:** если выключить функцию записи голоса, видео не будет записывать окружающие звуки.
- 5) **Время видео:** когда функция выключена, устройство не будет записывать видео. Доступные варианты времени сохранения записи видео: 1/3/5/10 минут
- 6) **Язык:** Английский / Традиционный китайский / китайский упрощенный / японский / французский / немецкий / корейский / итальянский / португальский / русский / украинский / испанский / Арабский.
- 7) **Автоматическое отключение:** видеорегистратор в режиме ожидания отключается автоматически через 1 мин / 3 мин / 5 мин / в зависимости от выбранной опции. Если отключить эту функцию устройство будет оставаться включенным.
- 8) **Сброс системы:** Выполнить / отменить. При выборе «Выполнить», видеорегистратор восстановит заводские настройки.
- 9) **Частота экранной подсветки:** 50 Гц / 60 Гц
- 10) **Установка даты и времени:** Нажимайте кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы установить дату, затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в следующий интерфейс настройки.

11) USB: выбрать режим «ПК камера» или режим «Дисковый накопитель» при подключении к компьютеру.

Просмотр файловой системы

1) Подключите видеорегистратор при помощи USB кабеля, выбрав режим «Дисковый накопитель».

2) Вы можете просмотреть файлы в папке DCIM / 100DSCIM

Примечание:

1) Видеорегистратор оснащен функцией циклической записи видео. Когда карта памяти заполнена, устройство автоматически начнет запись, перезаписывая первоначально записанные файлы.

2) Когда заряд встроенной батареи низкий, индикатор заряда батареи в левой верхней части экрана становится красным.


Технические параметры

Общие параметры	
Чипсет	General plus 6624
Количество камер	1
Камера	0,3-Мп CMOS GC-7735
Угол обзора гор. / вер.	120
Дисплей, дюйм	1,8 дюйма
Тип и емкость поддерживаемых карт памяти	microSDHC, до 32 Гб
Ночной режим	2 ИК диода
Порты	USB 2.0
Встроенный микрофон	+
Встроенный динамик	+
Время и дата на экране	+
Встроенный аккумулятор	180 мАч
Комплектация	DVR, инструкция по эксплуатации, кабель USB, крепление, автомобильное зарядное устройство

Размеры устройства ШхВхГ, см	6.5х6.1х2.3
Материал корпуса	Пластик
Вес устройства, грамм	40
Размер розничной упаковки, ШхВхГ, см	12х9х7.5
Вес розничной упаковки, грамм	220
Количество в коробке	100 шт.
Вес нетто/Вес брутто	10.2кг. / 10.8кг.
Размер коробки	30 * 37,5 * 39см
Параметры видео	
Максимальное разрешение записи, точки	640X480 (оптическая интерполяция до 720p)
Кадр / сек	30
Видео кодек	MJPEG
Формат видео	AVI
Циклическая запись	бесшовная
Функция обнаружения движения	+
Тип активации записи видео	ручной и автоматический
Параметры изображения	
Формат изображения	JPG
Максимальное разрешение изображения, Мп	3.0

Советы по эксплуатации

Когда видеорегистратор входит в аварийный режим, используйте булавку, чтобы нажать клавишу перезагрузки.



Опис кнопок і роз'ємів

- 1. Кнопка живлення**
- 2. Порт miniUSB**
- 3. Слот карти пам'яті microSD**
- 4. Кнопка UP**
- 5. Кнопка OK**
- 6. Кнопка MENU**
- 7. Кнопка DOWN**

- 8. Дисплей кольоровий**
- 9. Світловий індикатор**
- 10. Отвір для автокріплення**
- 11. Динамік**
- 12. Камера**
- 13. ІК підсвічування**
- 14. Кнопка RESET**

Акcesуары

Інструкція з використання - 1шт

Автомобільне кріплення - 1шт

USB-кабель - 1шт

Автомобільний зарядний пристрій - 1шт

Опис роботи відеореєстратора

Методи зарядки:

1) Підключіть автомобільний зарядний пристрій

2) Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

В процесі зарядки, світловий індикатор буде включений.

При повній зарядці, червоний індикатор згасне.

Примітка: при роботі пристрою в автономному режимі (від вбудованої батареї), натисніть кнопку POWER для включення / виключення пристрою.

При підключеному автомобільному зарядному пристрої, відеореєстратор автоматично почне записувати після старту двигуна.

При зупинці двигуна, пристрій вимкнеться, і автоматично збереже відеозапис.

Примітка: Використовуйте тільки 5V автомобільний зарядний пристрій, який йде в комплекті.

Опис функцій відеореєстратора

Відеореєстратор надає користувачам наступні режими: відео / фотокамера / відтворення.

1) Режим відео

Після натискання кнопки POWER або підключення автомобільного зарядного пристрою, пристрій автоматично переходить в режим відео і починає запис.

Примітка: Будь ласка, вставте карту пам'яті перед використанням. Для безперебійної роботи рекомендуємо використовувати карти пам'яті 6 класу і вище.

Під час відеозапису світловий індикатор буде блимати синім кольором. Записи будуть зберігатися на карту пам'яті. Натисніть кнопку ОК, щоб зупинити запис, світловий індикатор вимкнеться.

2) Режим камери

У режимі очікування натисніть короткочасно кнопку POWER для входу в режим камери. Натисніть кнопку ОК щоб сфотографувати.

3) Режим відтворення

У режимі очікування натисніть короткочасно кнопку POWER двічі для входу в режим відтворення. Натискайте кнопки UP / DOWN і вибирайте потрібні файли. Натисніть кнопку ОК. Натисніть кнопку ОК щоб відтворити / призупинити файл.

4) Функція видалення

В режимі відтворення, натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань, натиснувши кнопки UP / DOWN, щоб вибрати опцію видалення, натисніть кнопку ОК для підтвердження видалення або натисніть кнопку MENU для повернення до попередньої опції.

5) Режим день / ніч

У режимі очікування, натисніть короткочасно кнопку DOWN для перемикання режимів День / Ніч. В нічному режимі інфрачервоні лампи підсвічування включені.

Меню налаштувань

Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань. Натискайте кнопки вгору / вниз, щоб вибрати параметр. Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору, натисніть кнопку MENU, щоб повернутися до останньої опції.

1) Формат: Розподільча здатність відео встановлено за замовчанням як VGA (640x480 пікселів).

2) Метка час: ON / OFF. Якщо встановити мітку часу на OFF,

відеозапис не міститиме показчика часу і дати на дисплеї при відтворенні.

3) Виявлення руху: при включенні режиму виявлення руху, активується датчик руху. Пристрій буде реагувати на зміни перед об'єктивом камери, і записувати автоматично поки зміни будуть відбуватися, і датчик реагуватиме. Після закінчення змін пристрій автоматично зупинить запис.

4) Диктофон: якщо вимкнути функцію запису голосу, відеоролик збережено не буде записувати навколишні звуки.

5) Час відео: коли функція вимкнена, пристрій не записуватиме відео. Доступні варіанти часу збереження запису відео: 1/3/5/10 хвилин

6) Мова: Англійська / Традиційна китайська / китайська спрощена / японська / французька / німецька / корейська / італійська / португальська / російська / українська / іспанська / арабська.

7) Автоматичне відключення: відеореєстратор в режимі очікування відключається автоматично через 1 хв / 3 хв / 5 хв / залежно від обраної опції. Якщо відключити цю функцію пристрій буде залишатися включеним.

8) Скидання системи: Виконати / скасувати. При виборі «Виконати», відеореєстратор відновить заводські налаштування.

9) Частота екранного підсвічування: 50 Гц / 60 Гц

10) Встановлення дати і часу: Натискайте кнопки UP / DOWN, щоб встановити дату, потім натисніть кнопку OK, щоб увійти в наступний інтерфейс налаштувань.

11) USB: вибрати режим «ПК камера» або режим «Дисковий накопичувач» при підключенні до комп'ютера.

Перегляд файлової системи

1) Підключіть відеореєстратор за допомогою USB кабелю, вибравши режим «Дисковий накопичувач».

2) Ви можете переглянути файли в папці DCIM / 100DSCIM

Примітка:

1) Відеореєстратор оснащений функцією циклічної запису відео. Коли карта пам'яті заповнена, пристрій автоматично почне запис, перезаписуючи спочатку записані файли.

2) Коли заряд вбудованої батареї низький, індикатор заряду батареї в лівій верхній частині екрану стає червоним.


Технічні параметри

Загальні параметри	
Чіпсет	General plus 6624
Кількість камер	1
Камера	0,3-Мп CMOS GC-7735
Кут огляду гор. / верт.	120
Дисплей, дюйм	1,8 дюйма
Тип і ємність підтримуваних карт пам'яті	microSDHC, до 32 Гб
Нічний режим	2 ІК діода
Порти	USB 2.0
Вбудований мікрофон	+
Вбудований динамік	+
Час і дата на екрані	+
Вбудований акумулятор	180 мАг
Комплектація	DVR, інструкція з використання, кабель USB, кріплення, автомобільний зарядний пристрій
Розміри пристрою ШхВхГ, см	6.5х6.1х2.3
Матеріал корпусу	пластик
Вага пристрою, грам	40
Розмір роздрібної упаковки, ШхВхГ, см	12х9х7.5
Вага роздрібної упаковки, грам	220
Кількість в коробці	100 шт.
Вага нетто / Вага брутто	10.2кг. / 10.8кг.
Розмір коробки	30 * 37,5 * 39см
Параметри відео	
Максимальна роздільна здатність запису, точки	640X480 (оптична інтерполяція до 720р)
Кадр / сек	30

Відео кодек	MJPEG
Формат відео	AVI
Циклічна запис	безшовна
Функція виявлення руху	+
Тип активації запису відео	ручний і автоматичний
Параметри зображення	
Формат зображення	JPG
Максимальна роздільна здатність зображення, Мп	3.0

Поради по використанню

Коли відеореєстратор входить в аварійний режим, використовуйте шпильку, щоб натиснути клавішу перезавантаження - RESET.



® GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK. All rights reserved. Made in PRC

All the mentioned trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications and software bundles are subject to change without notice.